



＜芯なしロール紙の取り付け方＞



＜お取り替え方法＞ 従来の芯の付いたロール紙に取替える場合



⚠ 注意事項

補助具<A>の部品は芯のついた従来のロール紙をご使用される場合にもセットしたままでご使用下さい。

ロール紙は高温多湿の場所に置かないようにして下さい。長期間ご使用にならない場合は、ビニール袋に入れて湿気が入らないようにして下さい。

この補助具は弊社の芯無しのロール紙以外には使用しないで下さい。

STOP お願い

落としたり強い衝撃を加えないで下さい。補助具の破損で使用できなくなることがあります。